



开关键功能说明:

1. START: 风扇开始工作的温度值设置, 按一下, 数码管显示温度可调
2. STOP: 风扇停止工作的温度值设置, 按一下, 数码管显示温度可调
3. UP C/F: 温度向上调节按钮, 同时为摄氏度和华氏度两种温度单位切换; 长按此键关闭LED显示, 机器正常工作
4. DOWN: 温度向下调节按钮
5. 背壳ON/OFF为开关, 功能为控制12V输出, 使风扇可温控和直通

例如: 按START键一次, 数码管显示数值跳动, 再按UP或者DOWN, 可设置温度值, 当热敏电阻检测到温度达到这个值时, 风扇启动;
同理, 按STOP键一次, 数码管显示数值跳动, 再按UP或者DOWN, 可设置温度值, 当热敏电阻检测到温度达到这个值时, 风扇停止;
*需注意的是, 设置温度时, START温度永远比STOP温度高一度。

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CUSTOMER			PROTEN INC		
		DIMENSIONS AER IN INCHES TOLERANCES ONE PLACE DECIMAL ± 0.25 TWO PLACE DECIMAL ± 0.12 THREE PLACE DECIMAL ± 0.08 DIMENSIONS:MM			NAME	NAME			
		INTERPRET GEONETRIC MATERIAL FINISH		DRAWN	ALEX		CUSTMOER ITEM NO: LED FAN CONTROLLER 2		
				CHECKED	Chen.				
1.0	NEW					ENG APPR:			SIZE
LYT	REVISION RECORD			MFG APPR:			A4		1.0
	APPLICATION			COMMENTS:			SCALE: 1:1	LOD:DW	SHEET 10F1
		DO NOT SCALE DRAWING							